

الارشادات الهامة لكيفية تنظيف وتعقيم الكرسي

مسح مقابض اليدين
بمناديل معقمة يومياً

مسح مقابض دفع الكرسي
بمناديل معقمة يومياً
على الأقل مرتين

فك المفرش الخلفي للظهر
وغسله بالغسالة
(ماء + مسحوق غسيل)
مرة كل اسبوع

مسح مقابض دفع الكرسي
(مقابض على الاطارات الكبيرة)
بمناديل معقمة يومياً - مرتين

غسيل كلاً من مخدة الجلوس
(الوجه الخارجي + الاسفنج الداخلي)
بالماء ومسحوق غسيل كل اسبوع مرة

توضع المخدة الاسفنجية بمكان مشمس
ساعة على الأقل مرة

مسح الكرسي بالكامل - مرة كل يوم

الكراسي الكهربائية
مسح مقبض التحكم
بمناديل معقمة - مرتين